

Catalogue

Pièces de Remplacement

Replacement Parts

Scies à chaînes

Scies à béton

Coupe-herbe

Débroussailleuses

Chainsaws

Cut-off-saws

Trimmers

Brushcutters

1-246

Pièces de démarreur
Starter parts



RESSORTS DE DÉMARREUR POUR SCIE À CHAÎNE
CHAIN SAW STARTER SPRINGS



012-282



012-130

PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
DOLMAR		
012-282	108-163-010	103-108
ECHO		
012-052	177220-0393-0	302, 351, 400
FRONTIER TRAIL		
012-090	10073	Tous/All (Ressort seulement/Spring only)
HOMELITE		
012-104	65107	150EZ Mini, Super, 150XL Mini, Super, Super XL Mini, Super EZA0, EZ250, 350, 360
012-105	95223, 69217	XL, XL2, SUPER 2, 190, 240
HUSQVARNA		
012-130	501 52 04-02	61, 66, 162, 181, 266, 268, 272, 281, 288
012-135	501 20 13-01	1100, 2100
012-134	501 76 31-01	36, 40, 41, 45, 50 Rancher, 51, 55
012-133	501 63 02-02	133, 154, 234, 238, 242, 254, 257, 262, 444
012-090	507 10 00-73	
JONSERED		
012-130	501 52 04-01	630, 630 Super, 670
012-150	504 21 26-06	450, 455, 510SP, 520SP, 525, 535

RESSORTS DE DÉMARREUR POUR SCIE À CHAÎNE (suite)
CHAIN SAW STARTER SPRINGS (cont'd)



PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
McCULLOCH		
012-171	83078	Mac 110, 115, 120, 130, Mini-Mac 6, 25, 30, Power-Mac 6 Pro-Mac 55, 510, Super Pro 40, 310, 320, 330, 340
012-173	32107	1000
PARTNER		
012-173	295108	R16, 17, 18, 22, 30, 40, F55, K16, 20, 65, 650, 850, 1200, P55,70, 100, 7000
012-200	505-295-126	500, 5000
SEARS		
012-244	42051	358-354810, 358-354830
STIHL		
012-301	1116-195-1600	009, 010, 011 (avant/before 127725130), 015
012-302	1118-190-0600	024, 026, 028, 034
012-307	1117-190-0601	08S, 038, 040, 041AV, 042, 045, 048, 070, 050, 051, 056, 075, 076, TS 350, TS 360, TS 510, TS 760

Pièces de démarreur
Starter parts



Pièces de démarreur
Starter parts



RESSORTS DE DÉMARREUR POUR COUPE-HERBE
TRIMMER STARTER SPRINGS



PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
-----------------------	---------------------	----------------------------------

ECHO

012-052	177220-0393-0	SRM 200, 202, 302, 400
012-050	177220-4203-0	GT1100, GT2102, GT2103, SRM1501, SRM2301, SRM2310
012-051	177220-4063-0	SRM2201, SRM2501, SRM2502, SRM3000, SRM3001, SRM3800

GREEN MACHINE

012-105	190041	1900
012-082	400313	4000, 4500
012-083	460037	4600

HOMELITE

012-105	95223, 69217	ST80, ST100, ST120, ST200, ST210
012-101	A-96999-A	ST80, ST100, ST120, ST200, ST210

LAWN-BOY

012-171	610302	Tous les modèles/All models
----------------	--------	-----------------------------

McCULLOCH

012-054	MC213867	MAC60, MAC70, MAC80, MAC95
----------------	----------	----------------------------

STIHL

012-302	1118 190 0600	FS160, FS180, FS220, FS280
012-314	4116 190 0600	FS360

TANAKA

012-261	779-00601-204	TBC-232, TBC-233, THT-232
----------------	---------------	---------------------------

TORO

012-052	41-3000	800, 21CC
----------------	---------	-----------

WEEDEATER

012-052	6975-00, 91543	600, 607, 608, 698
012-248	42067	1400, 1500, 1700, 1740, 4000 à/to 6500, XR20, XR30, XR50, XR70, XR75, XR80, XR85, XR90, XR95, XR100, Yard-Pro 140, Yard-Pro 150, Yard-Pro 160

RESSORTS DE DÉMARREUR POUR SCIE À BÉTON
CUT-OFF SAW STARTER SPRINGS



PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
-----------------------	---------------------	----------------------------------

PARTNER

012-176	506 25 89-01	K650 active, K700 active
012-174	503 21 07-22	
Ensemble	740 43 13-00	
Kit	506 25 14-01	
	506 26 31-01	
	506 25 30-01	K650 active, K700 active

STIHL

012-307	1117-190-0601	O8S, O38, O40, O41AV, O42, O45, O48, O70, O50, O51, O56, O75, O76, TS 350, TS 360, TS 510, TS 760
----------------	---------------	---

CORDE DE DÉMARREUR
STARTER ROPE



GRIPO®

200 Pieds / Feet

Couleur/Color
Blanche avec tresses noires et jaunes
White with black and yellow braids

PIÈCE NO. PART NO.	DIMENSION SIZE	DESCRIPTION DESCRIPTION
176-039	#3	
176-040	#3.5	Lawn-Boy & scies à chaîne/Chain saws
176-041	#4	Lawn-Boy
176-042	#4.5	Briggs & Stratton
176-043	#5	Scies à chaîne/Chain saws
176-044	#5.5	Tecumseh
176-045	#6	Briggs & Stratton
176-047	#6.5	
176-046	#7	
176-048	#8	

Pièces de démarreur
Starter parts



Pièces de démarreur
Starter parts

POIGNÉES DE DÉMARREUR
STARTER HANDLES

ECHO



Remplace/Replaces
Echo #177228-0111-0

No. 176-117 (5)

HUSQVARNA



Remplace/Replaces
Husqvarna #503 54 39-01
Husqvarna #501 55 14-02

Pour modèles/Fits models
Scies à chaîne/Chain saws

No. 176-116 (5)

POULAN



Remplace/Replaces
Poulan #530-026791
Poulan #530-023783

Pour modèles/Fits models
Scie/Saw
Micro 25

Corde/Rope
Longueur/Length : 21"

No. 017-162

STIHL



Remplace/Replaces
Stihl #1121-195-3400

Pour modèles/Fits models
Scies à chaîne/Chain saws

No. 176-115 (5)

TANAKA



Remplace/Replaces
Tanaka
#785-51020-7900
#785-10207-201

Pour modèles/Fits models
Coupe-bordures/Edgers
TBC5000, TBC232 & TLE550

No. 176-135

WEEDEATER



Remplace/Replaces
Weedeater #530-026112

Pour modèles/Fits models
Coupe-herbe/Trimmers
XR

Corde/Rope
Longueur/Length : 35"
OD : 1/8"

No. 017-160



Remplace/Replaces
Weedeater #530-0223783
#530-026791
#530-024451

Corde/Rope
Longueur/Length : 24"

No. 017-161

UNIVERSEL / UNIVERSAL



Remplace/Replaces
Tecumseh #590387

Pour modèles/Fits models
Scies à chaîne et tondeuses
Chain saws & lawnmowers

No. 176-109 (5)



Pour modèles/Fits models
Poignée décentrée
Decentered handle

No. 176-108 (5)



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton
#393152, #491288

Pour modèles/Fits models
Petites scies à chaîne
Mini chain saws

No. 176-107 (5)



Remplace/Replaces
Weedeater #530-026112

Pour modèles/Fits models
La plupart des scies à chaîne et
coupe-herbe
Most chain saws and trimmers

No. 176-113 (5)

POULIES DE DÉMARREUR
STARTER PULLEYS



011-591



011-586



011-589

PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER	
HOMELITE			
017-158	98770	ST145, ST155 & ST175	OD: 2-7/8"
017-157	97768A	ST80, ST100 & ST200, XL, XL2, Super 2, ST165, ST285BC, ST155, ST200, ST485	OD: 2-1/2"
HUSQVARNA			
011-590	501 52 07-01	61, 66, 162, 266 (10mm)	
011-591	503 10 24-02	61, 66, 162, 266 (14mm)	
011-592	503 10 24-05	266 (nouveaux modèles/new models), 268, 272	
011-585	537 09 25 01	350	
011-593	503 85 96 01	362, 365, 371, 372, 385	
178-122	503 48 48 01	288	
JONSERED			
011-590	501 52 07-01	630 (10mm)	
011-591	503 10 24-02	630 (14mm)	
PARTNER			
012-175	506 25 81-02	K650 active, K700 active	*
STIHL			
011-586	1117 007 1014	{038, 041, 042, 045, 048, 051, 056, 08, 070, 090}* {TS350, TS360, TS510, TS760}**	
011-588	1122 195 0400	{064, 08S, 051}*	
011-589	1128 195 0400	{036, 044}*	

Pièces de démarreur
Starter parts



Pièces de démarreur
Starter parts

DÉMARREURS À RAPPEL
REWIND STARTERS

HUSQVARNA



Remplace/Replaces
Husqvarna # 501 81 00 06

No. 178-455



Remplace/Replaces
Husqvarna # 503 61 55 71

No. 178-456



STIHL



Remplace/Replaces
Stihl
Pour modèles/For models
MS440, MS460

No. 178-459



CLIQUETS DE DÉMARREUR
STARTER PAWLS



012-005



012-010

PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
-----------------------	---------------------	----------------------------------

STIHL

012-006	1117-195-7200	08, 038, 042, 048, 051, 056, 070, TS510
012-007	1124-195-7200	064, 084, 08S, TS350, TS360
012-005	1125-195-7200	009, 010, 011, 012, 034, 044

UNIVERSEL / UNIVERSAL

012-010	-	Pour vieux modèles de scie à chaîne/ For older models of chain saw
---------	---	--

RESSORTS D'EMBRAYAGE
CLUTCH SPRINGS



PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
-----------------------	---------------------	----------------------------------

HUSQVARNA

011-551 (10)	503 56 04-01	61, 162, 266, 268
--------------	--------------	-------------------

JONSERED

011-551 (10)	503 56 04-01	625, 630, 670
--------------	--------------	---------------

EMBRAYAGES
CLUTCHES



PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
-----------------------	---------------------	----------------------------------

HOMELITE

011-548	A-70351-A	Super 2, XL Mini
011-549	A-98132	Super EZ 150, Super XL

ANNEAUX DE DÉMARREUR
STARTER RINGS



PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
-----------------------	---------------------	----------------------------------

STIHL

012-001	0000 961 5115	Métal/Metal
012-002	0000 961 5116	Plastique/Plastic