



Catalogue

3 façons de commander...
ways to order...

Pièces de Remplacement

Replacement Parts



Internet

Avez-vous votre code d'accès !

ESFdirect.com : une façon simple et efficace de commander et de consulter notre inventaire.

Did you get your log-in !

ESFdirect.com : a simple and efficient way that enables you to order and to consult our inventory.



Telephone

Service en français : 1 800 463-4412

Service in English : 1 877 373-7587



Fax

1 800 665-0349

Tondeuses
Tracteurs de jardin
Souffleuses à neige

Lawnmowers
Riding Tractors
Snowthrowers

247-790

Pièces de démarreur
Starter parts



RESSORTS DE DÉMARREUR STARTER SPRINGS



PIÈCE NO.
PART NO. REMPLACE
REPLACES NUMÉRO DE MODÈLE
MODEL NUMBER

BRIGGS & STRATTON

178-150	490179	Séries 60000, 80000, 81000, 92000, 93000, 100000, 111000, 130000, 131000, 146000, 147000, 170000, 171000, 190000, 195000, 220000 Series
178-151	390066	Séries 94500, 94900, 110900 Series
178-152	491889	Moteurs Quantum Engines.

HONDA

178-470	28442-ZH8-003	Moteurs/Engines GX120K1, GX160K1, GX200
178-471	28442-ZE1-003	Moteurs/Engines GX110, GX120, GX140, GX160
178-472	28442-ZE2-W01	Moteurs/Engines GX240K1, GX270, GX340K1, GX390K1
178-473	28442-ZE1-713	Moteurs/Engines GX240, GX340

LAWN-BOY

178-351	602610	Séries "C" Series
178-350	604257	Séries "D" Series
178-352	683214	4250, 4505, 4573, 4600, 5249, 6261, 6301, 6373, 7231, 7270, 8240, 8402, 8605, 8290, 8673, R7270, R8240, Tondeuses 1984-85 mowers.

TECUMSEH

178-651	590414	LAV35-LAV40, V50-V70, TVS, H35-H70, HS50, HH60, HH70, 1557-1594
178-652	590433	LAV, ECV, TNT, séries 380 Series
178-650	28289	V, VH, H40-H60, HH40-HH160
178-655	590487	V, VH, VM, H, HM70, HM80, HM100...

POIGNÉES DE DÉMARREUR STARTER HANDLES

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
B&S #490652, #66728
John Deere #M81545
Pour moteurs/Fits engines
3.5 à/to 18 HP

No. 176-103

(5)



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton
#280036, #280121
#393152, #491288
John Deere #M81547

Pour modèles/Fits models
Poignée de tirage vertical
Vertical pull handle

No. 176-107

(5)



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #398101
John Deere #PT10615
Tecumseh #590574

No. 176-110

ECHO



Remplace/Replaces
Echo #17722801110

No. 176-117

(5)

HONDA



Remplace/Replaces
Honda #28461-ZGO-004
Pour modèles/Fits models
Petits moteurs/Small engines

No. 176-120

(2)



Remplace/Replaces
Honda #
Pour modèles/Fits models
GXV135, GXV160

No. 176-105

(2)

HONDA (suite / cont'd)



Remplace/Replaces
Honda #28461-ZE1-003
Pour modèles/Fits models
Grands moteurs/Large engines

No. 176-121

(2)

HUSQVARNA



Remplace/Replaces
Husqvarna #50354-39-01
Pour modèles/Fits models
Scies à chaîne/Chain saws

No. 176-116

(5)

LAWN-BOY



Remplace/Replaces
Lawn-Boy #606863, #609477

No. 176-111

(5)

POULAN



Remplace/Replaces
Poulan
#530-026791, #530-023783
Pour modèles/Fits models
Scie/Saw
Micro 25
Corde/Rope
Longueur/Length : 21"

No. 017-162

STIHL



Remplace/Replaces
Stihl #1121-195-3400
Pour modèles/Fits models
Scies à chaîne/Chain saws

No. 176-115

(5)



**POIGNÉES DE DÉMARREUR (suite)
STARTER HANDLES (cont'd)**

TANAKA



Remplace/Replaces
Tanaka
#785-51020-7900
#785-10207-201
Pour modèles/Fits models
Coupe-bordures/Edgers
TBC5000, TBC232 & TLE550

No. 176-135

TECUMSEH



Remplace/Replaces
Tecumseh #590387

No. 176-109

(5)



Remplace/Replaces
Tecumseh #590574
Briggs & Stratton #398101
John Deere #PT10615

No. 176-110

WEEDEATER



Remplace/Replaces
Weedeater #530-026112
Pour modèles/Fits models
Coupe-herbe/Trimmers
XR

Corde/Rope
Longueur/Length : 35"
OD : 1/8"

No. 017-160



Remplace/Replaces
Weedeater
#530-0223783, #530-026791
#530-024451

Corde/Rope
Longueur/Length : 24"

No. 017-161

UNIVERSEL / UNIVERSAL



Remplace/Replaces
Tecumseh #590387
Pour modèles/Fits models
Scies à chaîne et tondeuses
Chain saws & lawnmowers

No. 176-109

(5)



Pour modèles/Fits models
Poignée décentrée
Decentered handle

No. 176-108

(5)



Remplace/Replaces
Briggs & stratton
#393152, #491288
Pour modèles/Fits models
Petites scies à chaîne
Mini chain saws

No. 176-107

(5)



Remplace/Replaces
Weedeater #530-026112
Pour modèles/Fits models
La plupart des petites scies à
chaîne et coupe-herbe
Most chain saws and trimmers

No. 176-113

(5)

**CORDE DE DÉMARREUR
STARTER ROPE**

GRIPO®



200 Pieds / Feet

Couleur/Color
Blanche avec tresses noires et jaunes
White with black and yellow braids

PIÈCE NO. PART NO.	DIMENSION SIZE	DESCRIPTION DESCRIPTION
176-039	#3	
176-040	#3.5	Lawn-Boy & scies à chaîne
176-041	#4	Lawn-Boy
176-042	#4.5	Briggs & Stratton
176-043	#5	Scies à chaîne
176-044	#5.5	Tecumseh
176-045	#6	Briggs & Stratton
176-047	#6.5	
176-046	#7	
176-048	#8	

**PIGNONS DE DÉMARREUR
STARTER PINION GEARS**

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #280104

No. 178-111

(5)

LAWN-BOY



Remplace/Replaces
Lawn-Boy #604644
Pour modèles/Fits models
Série D400 Series

No. 178-304

(5)



Remplace/Replaces
Lawn-Boy #607547
Pour modèles/Fits models
Série D600 Series

No. 178-300

(5)



Remplace/Replaces
Lawn-Boy #609133
Pour modèles/Fits models
Série F Series

No. 178-302

(2)

**PINCES DE DÉMARREUR
PINION CLIPS**



Remplace/Replaces
Lawn-Boy #604260
Pour modèles/Fits models
Série D Series

Utiliser avec/Use with
No. 178-300

No. 178-301

(10)



Remplace/Replaces
Lawn-Boy #609229
Pour modèles/Fits models
Série F Series

Utiliser avec/Used with
No. 178-302

No. 178-303

(10)



**POULIES DE DÉMARREUR
STARTER PULLEYS**

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
B&S #280117, #280439
Pour moteurs/Fits engines
2 à/thru 4 HP
Dimension/Dimension
OD : 4-1/8"

No. 178-120



Remplace/Replaces
B&S #295871
John Deere #AM35742
Pour moteurs/Fits engines
5 HP & +
Dimension/Dimension
OD : 5-3/8"

No. 178-121



Remplace/Replaces
B&S #490877
Pour moteurs/Fits engines
3.5 HP
Quantum vertical

No. 178-115

HONDA



Remplace/Replaces
Honda #28420-ZH8-003
Honda #28420-ZH8-013
Pour moteurs/Fits engines
GX120, GX120K1, GX140K1, GX160

No. 178-460



Remplace/Replaces
Honda #28421-ZE2-W01
Pour moteur/Fits engine
GX240K

No. 178-461



Remplace/Replaces
Honda #28421-ZE3-W01
Pour moteur/Fits engine
GX390K1

No. 178-462



Assemblé/Assembly
Remplace/Replaces
B&S #298310, #299948

No. 178-110



Remplace/Replaces
B&S #492832, #493824
Pour moteurs/Fits engines
5 HP vertical OHV Vanguard
12C1D Quantum
Pour modèles/Fits models
99700 à/to 124700

No. 178-116



Remplace/Replaces
B&S #498144
Pour moteurs/Fits engines
5-6 HP
Vertical Intek
Dimension/Dimension
OD : 5-1/2"
Inclus/Included
Ressort/Spring

No. 178-123

LAWN-BOY



Remplace/Replaces
Lawn-Boy #610032
Pour tondeuses/Fits mowers
1972-1983

No. 178-310

TECUMSEH



Remplace/Replaces
Tecumseh #590413A
Pour moteurs/Fits engines
HM40, HM50, HM60, HM70

No. 178-635

**DÉMARREURS À RAPPEL
REWIND STARTERS**

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
B&S #493295, #497598
Pour moteurs/Fits engines
Quantum & Europa
Dimension/Size
OD : 5-9/16"
Hauteur/Height : 1-5/8"

No. 176-104

HONDA



Remplace/Replaces
Honda #28400-ZE1-003ZA
Pour moteurs/Fits engines
GX110, GX120,
GX140, GX160
Anciens modèles avec griffes
de démarreur en métal/
Old style with metal dogs
5,5 HP

No. 178-450



Remplace/Replaces
Honda #28400-ZH8-013YA
Pour moteurs/Fits engines
GX120K1,
GX160K1 & GX200
Nouveaux modèles
avec 2 griffes de
démarreur en plastique/
New style with 2 plastic dogs
5,5 HP

No. 178-451



Remplace/Replaces
Honda #
Pour moteurs/Fits engines
GXV120, GXV140, GXV160

No. 178-457

HONDA (SUITE / CONT'D)



Remplace/Replaces
Honda #28400-ZM0-003
Pour moteurs/Fits engines
GC160
GCV160

No. 178-454



Remplace/Replaces
Honda #28400-ZF5-003ZA
Honda # 28400-ZE9-003ZC
Pour moteurs/Fits engines
GX340K & GX390K
Type à double cliquet/
Twin pawl type

No. 178-594

TECUMSEH



Remplace/Replaces
Tecumseh #590706, #590420A
Pour moteurs/Fits engines
IV-LAV-H-22 à/to H-40

No. 178-630



Remplace/Replaces
Tecumseh
#590686, #590737, #590621
Pour moteurs/Fits engines
ECV Série (Sears)
TVS90-TVS120 1990 & +
H30-H70 & HS40-HS50

No. 178-632

Pièces de démarreur
Starter parts



Pièces de démarreur
Starter parts

ENSEMBLES DE DÉMARREUR
STARTER KITS

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #495878

Pour modèles/Fits models
Toutes les unités de démarrage
(ancien style)
All electric starts units (old style)

No. 178-114



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #391461

Pour modèles/Fits models
146701, 146702, 147401,
147402
147431, 147432, 147451,
243431

No. 178-371



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #491836

Pour modèles/Fits models
260777, 261772
261776, 261777

No. 178-370



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #495877

**Ensemble de ressorts pour
Spring kit for**
No. 178-114

No. 178-113



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #497606

Pour modèles/Fits models
Démarreurs nouveau style
New style starters

No. 178-112

KOHLER



Remplace/Replaces
Kohler #45 755 15

Pour modèles/Fits models
K241 & K341
10-14 HP

Pour/Fits
No. 178-210

No. 178-380

ENS. CLIQUET DOUBLE & RESSORT
TWIN RATCHET PAWL & SPRING KIT

HONDA



Remplace/Replaces
Honda #28422 ZH8 013
#28443 ZH8 003
#28441 ZH8 003
#28433 ZH8 003

Pour modèles/Fits models
GX110, GX120K1
GX140, GX160K1

No. 178-458

GRIFFE DE DÉMARREUR
STARTER DOG



Remplace/Replaces
Tecumseh #590222
Homelite #A-57647
John Deere #1719
Fairbanks #111-84, #111-71
Poulan #4229
Remington #60832
Stihl #1106 190 4600

No. 012-010

ENSEMBLES DE BROSSES DE CARBONE
BRUSH SETS

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #497608

Pour modèles/Fits models
176432, 176437 & 176452

No. 178-400



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #395538

Pour modèles/Fits models
176432, 176437 & 176452

No. 178-401



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #490311

Pour modèles/Fits models
254412, 254422 & 254427

No. 178-402

GRAVELY / KOHLER



Remplace/Replaces
Kohler #82 755 28, #52 755
15
#48 755 15
Gravelly #018610

Pour modèles/Fits models
K91-K582 KT17-K19
M18-M20 MV16-MV20 &
CV12.5

Pour/Fits
No. 178-231

No. 178-404

TECUMSEH



Remplace/Replaces
Tecumseh #33848

Pour modèles/Fits models
Électrique / Electric

No. 178-415



Remplace/Replaces
Tecumseh #33712

Pour modèles/Fits models
Électrique/Electric

No. 178-416

Pièces de démarreur
Starter parts



Pièces de démarreur
Starter parts

**BOUCHON DE SUPPORT DE BROSSE
BRUSH HOLDER CAP END**

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #395537
Pour modèles/Fits models
Électriques/Electric

No. 178-420

**EMBRAYAGE
STARTER CLUTCH**

BRIGGS & STRATTON



Remplace/Replaces
B&S #298310, #399671
John Deere #PT13767
Pour moteurs/Fits engines
3 à/to 16 HP

No. 178-100



Remplace/Replaces
B&S #398003, #692024
Pour modèles/Fits models
Tous les moteurs B&S
retenus par une goupille.
All electric start B&S engines
that are retained by a roll pin
Dimension/Size
Longueur/Overall length : 1-3/8"

No. 178-101

**DIVERS
MISCELLANEOUS**

BRIGGS & STRATTON



**Amortisseur de
démarreur
Starter bumpers**
Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #68618
Pour moteurs/Fits engines
3-3.5 HP

No. 178-053

(10)



**Amortisseur de
démarreur
Starter bumpers**
Remplace/Replaces
Briggs & Stratton #68848
Pour moteurs/Fits engines
4 HP +

No. 178-051

(10)



Remplace/Replaces
Briggs & Stratton
Pour moteurs/Fits engines
2-8 HP

No. 178-054

(10)

TECUMSEH



**Boulons de démarreur
Starter bolts**
Remplace/Replaces
Tecumseh #29716

No. 178-601

(10)



**Cuvette de démarreur
Starter cup**
Remplace/Replaces
Tecumseh #590416

No. 178-634

**DÉMARREURS ÉLECTRIQUES 12 VOLTS
12 VOLTS ELECTRIC STARTERS**



178-200
178-201



178-202
178-203



178-210

PIÈCE NO. PART NO.	REPLACE REPLACES	NUMÉRO DE MODÈLE MODEL NUMBER
-----------------------	---------------------	----------------------------------

BRIGGS & STRATTON

178-200	497595	Moteurs/Engines 1-cylindre aluminium/1-cylinder aluminum
178-201	497401 (heavy-duty)	Moteurs/Engines 1-cylindre aluminium/1-cylinder aluminum
178-202	497596	Moteurs/Engines 2-cylindres aluminium/2-cylinders aluminum
178-203	498148 (heavy-duty)	Moteurs/Engines 2-cylindres aluminium/2-cylinders aluminum
178-372	496881 Ensemble/Assembly	

HONDA

178-230	31200-ZJ1-004 31200-ZJ4-003	Modèles/Models GX610, GX620, GXV610, GXV620
---------	--------------------------------	---

KAWASAKI

178-220	211632068	Modèles/Models FC290V 1987-96
178-221	21163-7010 21163-7001	Modèles/Models FH451-FH721
178-222	21163-2077	Modèles/Models FD590V-S05



**DÉMARREURS ÉLECTRIQUES 12 VOLTS
12 VOLTS ELECTRIC STARTERS**



178-210



178-213



178-341



178-344

PIÈCE NO.
PART NO.

REPLACE
REPLACES

NUMÉRO DE MODÈLE
MODEL NUMBER

KOHLER

178-210

45-098-09

Modèles/Models K321 &K341 14 & 16 HP

178-213

45-098-10

Modèles/Models K241 à/to K321 10 & 14 HP

TECUMSEH

178-341

36463

Moteurs/Engines OHV13 spécification

178-344

33835

Modèles/Models, OH120, OH140, OH160 & OH180

STARTER END CAP



Remplace/Replace

Tecumseh #37442, #36959,
35899

Pour modèles/For models

OHV110, OHV125 & OHV130

No. 178-633

